

POLISH

Zachowaj najlepszą wydajność swojej planszy:

1



Przed użyciem naszych desek po raz pierwszy zalecamy wyczyszczenie powierzchni płyty. Użyj naszego spray do czyszczenia na całym obszarze i wytrzyj ją delikatnie naszymi gąbkami do ścierania lub chusteczkami. Upewnij się że cała powierzchnia tablicy jest sucha zanim zaczniesz na niej pisać.

2



Jeżeli tablica używana jest codziennie, należy ją czyścić co najmniej dwa razy w tygodniu. Aby wyczyścić tablicę, należy odczekać, aż tusz całkowicie wyschnie. Ruchami okrężnymi czyścić powierzchnię tablicy do chwili usunięcia całego tuszu. Przed ponownym rozpoczęciem użytkowania tablicy sprawdzić, czy nie są na niej widoczne żadne pozostałości płynu.

3



Nasze gąbki są najlepszym rozwiązaniem do szybkiego starcia na sucho gdy piszesz na tablicy, a nasz spray do czyszczenia i chusteczki są idealne do czyszczenia na mokro. Woda nie jest efektywnym środkiem do czyszczenia gdyż większość markerów jest wodoodporna. Przypadkiem użyto permanentnego markera do pisania po tablicy? Wystarczy zapisać ślady pisakiem do zmywania na sucho, a następnie zmywać w zwykły sposób.

ESPAÑOL

Obtener los mejores resultados de su Pizarra:

1



Se recomienda limpiar la pizarra antes de usarla por primera vez. Rocíe toda la superficie de la pizarra con el spray de limpieza y séquela suavemente con el borrador propio o con papel tisú. Antes de comenzar a escribir en la pizarra, asegúrese de que la superficie esté totalmente seca.

2



Si usa diariamente la superficie de la pizarra, debe limpiarla al menos dos veces por semana. Antes de limpiar la superficie, espere hasta que la tinta se seque completamente. Limpie la superficie de su pizarra con movimientos circulares hasta que la tinta desaparezca. Antes de volver a usar la pizarra, asegúrese de que no existe líquido visible.

3



Nuestros borradores son la mejor solución para un rápido borrado en seco durante el uso, mientras que el spray de limpieza y el papel tisú son ideales para la limpieza húmeda. El agua no resulta eficaz para limpiar la pizarra, dado que la mayoría de los rotuladores de borrado en seco son resistentes al agua. Utilizó accidentalmente un marcador permanente en su pizarra? Escriba por encima con un marcador de borrado en seco y borre como de costumbre.

PORTUGUÊS

Mantenha o melhor desempenho do seu Quadro:

1



Antes de usar o quadro pela primeira vez, sugerimos que o limpe. Use o nosso spray de limpeza pela superfície e limpe-a suavemente com os nossos apagadores ou toalhas de limpeza. Antes de começar a escrever no quadro, certifique-se que a superfície está totalmente seca.

2



Se usar o seu quadro diariamente, deve limpá-lo, pelo menos, duas vezes por semana. Antes de o limpar, deve esperar que a tinta esteja completamente seca. Com movimentos circulares, limpe a superfície do quadro até a tinta do marcador sair totalmente. Certifique-se que não há qualquer líquido visível até usar o quadro novamente.

3



Os nossos apagadores são a melhor solução para uma limpeza rápida enquanto escreve no quadro. Já o nosso spray e as nossas toalhas de limpeza são ideais para uma limpeza húmida. Não deve usar água para limpar os quadros, uma vez que a maioria dos marcadores são à prova de água. Usou um marcador permanente no seu quadro? Desenhe por cima das linhas com um marcador apropriado para quadros de escrita e depois apague como descrito acima.

GERMAN

Anwendungsempfehlung:

1



Vor dem ersten Einsatz der tafel empfehlen wir, sie sauber zu wischen. Sprühen Sie die Tafel mit unserem Reinigungsspray ein und verwischen sie es sanft mit einem unserer Wischer oder Reinigungstücher. Verwenden Sie die Tafel erst, wenn sie vollständig getrocknet ist.

2



Wenn Sie Ihr Whiteboard jeden Tag verwenden, sollten Sie es mindestens zweimal pro Woche reinigen. Warten Sie, bis die Tinte komplett trocken ist, um die Oberfläche zu reinigen. Mit kreisenden Bewegungen die Oberfläche Ihres Whiteboards reinigen, bis die gesamte Tinte entfernt ist. Bevor Sie Ihr Whiteboard erneut beschriften, vergewissern Sie sich, dass keine Flüssigkeit darauf sichtbar ist.

3



Unsere Wischer sind ideal für eine schnelle Trockenreinigung, die Reinigungstücher eignen sich für die feuchte Reinigung. Die Reinigung mit Wasser ist unzureichend, da die meisten trocken abwischbaren Marker wasserfest sind. Bei der Glastafel empfehlen wir, spezielle Marker für Glastafeln zu verwenden und diese horizontal aufzubewahren.

Care and Maintenance Writing Board



ENGLISH
CARE & MAINTENANCE
INFORMATION

FRANÇAIS
INFORMATION SUR
L'ENTRETIEN

DUTCH
ZORG- EN ONDERHOUD
DSINFORMATIE

ITALIAN
INFOMAZIONI DI
MANUTENZIONE

RUSSIAN
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УХОДЕ
И СБЕРЕЖЕНИИ

POLISH
INFORMACJA O
OPIECE I UTRZYMANIU

ESPAÑOL
INFORMACIÓN
DE CUIDADO Y
MANTENIMIENTO

PORTUGUÊS
INFORMAÇÃO
SOBRE CUIDADO E
MANUTENÇÃO

GERMAN
PFLEGEHINWEISE

ENGLISH

Important steps to keep the best performance of your board:

1



Before using our boards for the first time, we suggest you to wiping the board surface clean. Use our cleaning spray across the surface of the board and wipe it lightly with our erasers or cleaning tissues.

Before you start writing on the board, make sure that the surface is completely dry.

2



If your board surface is used daily, you should clean it at least twice per week. You must wait until the ink is completely dry to clean the surface. With circular movements, clean the surface of your board until all the ink is removed. Make sure that there is no liquid visible before you start using it again.

3



Our erasers are the best solution for a quickly drywipe while you write on the board and our cleaning spray and tissues are the ideal for wet cleaning. Water is not an effective cleaner because most of dry erase markers are water resistant.

Accidentally you used a permanent marker on your board? Draw over the lines with a dry erase marker, then erase as usual.

FRANÇAIS

Conserver les meilleures performances de votre tableau:

1



Avant d'utiliser nos panneaux pour la première fois, nous vous recommandons d'essuyer le panneau. Utilisez notre spray nettoyant sur la surface du tableau et essuyez-le légèrement avec nos gommes à effacer ou nos lingettes nettoyantes. Avant de commencer à écrire sur le tableau, assurez-vous que la surface est complètement sèche.

2



Si la surface de votre tableau est utilisée quotidiennement, il est recommandé que vous la nettoyez au moins deux fois par semaine. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'encre sèche complètement pour ensuite procéder au nettoyage de la surface. Avec des mouvements circulaires, nettoyez la surface de votre tableau jusqu'à ce que l'encre soit éliminée. Veuillez-vous assurer qu'il n'existe aucun liquide visible avant de commencer à l'utiliser de nouveau.

3



Nos gommes à effacer sont la meilleure solution pour un essuyage à sec rapide pendant que vous écrivez sur la carte et nos lingettes nettoyantes sont idéales pour le nettoyage humide. L'eau n'est pas un nettoyant efficace car la plupart des marqueurs effaçables à sec sont résistants à l'eau. Vous avez accidentellement utilisé un marqueur permanent sur le tableau? Dessinez sur les lignes à l'aide d'un marqueur effaçable, puis effacez comme d'habitude.

DUTCH

Houd de beste prestaties van uw bord:

1



Voordat u ons bord voor de eerste keer gebruikt, raden wij aan het bord schoon te vegen. Gebruik onze reinigingsspray over het oppervlak van het bord en veeg het lichtjes af met onze bordenwisser of reinigingsdoekjes. Zorg ervoor dat het oppervlak volledig droog is voordat u begint met schrijven op het bord.

2



Als het oppervlak van uw bord dagelijks gebruikt wordt, moet u het minstens twee keer per week schoonmaken. U moet wachten totdat de inkt helemaal droog is, om het oppervlak schoon te maken. Maak het oppervlak van uw bord schoon door middel van cirkelvormige bewegingen, totdat alle inkt verwijderd is. Zorg ervoor dat er geen vloeistof zichtbaar is alvorens het opnieuw te gebruiken.

3



Onze bordenwissers zijn de beste oplossing om het bord snel droog te vegen als u op het bord aan het schrijven bent en onze reinigingsspray en -doekjes zijn ideaal voor nat reinigen. Water is geen geschikte reiniger omdat de meeste droog uitwisbare markers waterbestendig zijn. Heeft u per ongeluk een merkstift op uw bord gebruikt? Ga met een drooguitwisbare stift en reinig als gebruikelijk.

ITALIAN

Ottenere la migliore prestazione dalla tua lavagna:

1



Prima di usare le nostre lavagne per la prima volta vi consigliamo di pulirle. Utilizzate il nostro spray sulla superficie della lavagna e strofinate in modo leggero con i nostri cancellini o con le nostre salviette di pulizia. Prima di iniziare a scrivere assicuratevi che la superficie sia completamente asciutta.

2



Se la superficie della lavagna viene utilizzata quotidianamente è necessario pulirla almeno due volte alla settimana. È necessario attendere che l'inchiostro sia completamente asciutto prima di procedere alla pulizia. Pulire la superficie della lavagna con movimenti circolari e rimuovendo del tutto l'inchiostro. Una volta pulita, lasciare asciugare completamente prima usarla di nuovo.

3



I nostri cancellini sono la migliore soluzione per cancellare a secco mentre scrivi e i nostri spray sono ideali per la pulitura a umido. L'acqua non è efficace perché la maggior parte dei pennarelli cancellabili a secco sono resistenti all'acqua. Hai usato accidentalmente un pennarello indelebile sulla lavagna? Passaci sopra il pennarello di pulizia a secco, quindi cancella come al solito.

RUSSIAN

Рекомендация по использованию:

1



Перед тем как использовать наши доски в первый раз, мы предлагаем вам вытереть их поверхность. Нанесите наш очищающий спрей на поверхность доски и слегка протрите его нашими губками для вытирания или салфетками для удаления загрязнений. Прежде чем начинать писать на доске, убедитесь, что поверхность полностью сухая.

2



Если поверхность вашей доски используется ежедневно, ее следует очищать не реже двух раз в неделю. Вы должны подождать, пока чернила полностью высохнут, чтобы очистить поверхность. Круговыми движениями очистите поверхность доски, до полного удаления чернил. Прежде чем начать использовать ее снова, убедитесь, что нет видимых следов излишка жидкости.

3



Наши губки - лучшее решение для быстрого сухого стирания, когда вы пишете на доске, и наши чистящие спреи и салфетки идеально подходят для влажной очистки. Вода не является эффективным средством очистки, поскольку большинство легко стираемых маркеров являются водостойкими. Вы случайно использовали перманентный маркер на своей доске? Нарисуйте поверх линий легко стираемым маркером, затем сотрите, как обычно.